

DEKLIGHT® ACG**BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK****Návod k montáži kování pro výlez**

1. Přiložit PVC rám na laminátovou manžetu a vyvrtat otvor pro pant.
2. Otevřít PVC rám a snýtovat navrtaný otvor s manžetou, vyvrtat další otvory pro panty a snýtovat.
3. Navrtat a snýtovat konzole s drážkou (pro klíčku) do manžety – nastavit dle PVC rámečku tak, aby jazýček klíčky zapadal do konzole na manžetě.
4. Výlez s řetízky - řetízky sešroubovat s manžetou do vodorovné plochy pro kopuli ve vzdálenosti cca 25cm od pantů (úhel otevření cca 100° - nutno před sešroubováním odzkoušet)
5. Výlez s mechanickými písty -
6. Výlez s pneumatickými písty -