

DEKLIGHT® ACG

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

Návod k obsluze el. motoru

je třeba respektovat tato základní pravidla:

- změna chodu motoru je možná pouze je-li motor v klidu
- místní ovládání motoru se provádí stlačením tlačítka s vyznačeným směrem chodu motoru tzn. šipka nahoru – otevírání světlíku, šipka dolů – zavírání světlíku.

je nepřipustné:

- měnit směr chodu motoru na opačný jinde, než v klidové poloze
- opakovaně otevírat a zavírat motorem v intervalu kratším než 3 minuty
- nahrazovat pojistky jiným, než předepsaným typem a hodnotou
- uvádět motor do chodu při námraze nebo při zatížení
- uvádět motor do chodu při pohybu osob v těsné blízkosti ovládaných zařízení

Při poruše uvědomte odbornou elektro firmu!

Oprava elektrického pohonu může být provedena pouze v dílně výrobce, otevření nebo pokus o otevření krytu motoru vedou ke ztrátě záruky.